

Благодарим за покупку нашего устройства! Мы искренне надеемся, что у вас останутся самые приятные впечатления от покупки.

Данное руководство пользователя поможет вам ознакомиться с основными функциями FONTEL Kid Smartwatch и некоторыми рекомендациями по его эксплуатации.

Что находится в коробке:

- Умные детские часы Fontel
- Магнитный кабель для зарядки
- Инструкция/гарантийный талон

Общие требования

Умные детские часы Fontel являются высокотехнологичным устройством, для корректной работы которого требуется некоторая настройка. Ниже подробно описаны все необходимые для этого шаги.

Для полноценной работы, включающей в себя телефонные звонки и высокочастотное отслеживание местоположения, детские умные часы Fontel требуют установки SIM-карты любого оператора мобильной связи, поддерживающего 2G/GPRS/3G/4G LTE передачу данных через мобильный интернет. Формат карты – Nano-SIM.

Оптимальными будут тарифы с предоплаченным интернет-трафиком в размере не менее 1 ГБ – этого объема хватит с небольшим запасом.

Выбирая оператора, ориентируйтесь на своего собственного ребенка. Выберите номер, звонки внутри оператора связи всегда дешевле или вовсе бесплатны.

Настройка SIM-карты

SIM-карту требуется предварительно активировать и настроить с помощью вашего смартфона:

1. Убедитесь, что ваш телефон (смартфон) подключен к сети интернет. Найдите и установите приложение Setracker 2 в App Store, Google Play или AppGallery.

2. Установите QR-код на SIM-карту.

3. После регистрации добавьте ваши часы в приложение. При привязке часов к смартфону нужно указать имя ребенка, указать кто Вы для него (папа, мама, брат и т.д.) и номер телефона часов и регистрационный код часов. Регистрационный код расположен на задней крыльице устройства либо на бирке, привязанной к часам, и на упаковке. Если потребуется добавить несколько часов - в верхнем левом углу экрана нажмите на «+» и повторите процедуру.

4. Убедитесь, что ваш телефон (смартфон) подключен к сети интернет. Найдите и установите приложение Call 4G Video Call.

5. Установите QR-код на SIM-карту.

6. Извлеките карту из телефона, вставьте ее в часы.

7. Включите часы, проверьте уровень сигнала на экране.

Готово!

Мобильное приложение

Установка, регистрация, восстановление пароля, привязка часов к приложению.

1. Убедитесь, что ваш телефон (смартфон) подключен к сети интернет. Найдите и установите приложение Setracker 2 в App Store, Google Play или AppGallery.

2. Установите QR-код на SIM-карту.

3. После регистрации добавьте ваши часы в приложение. При привязке часов к смартфону нужно указать имя ребенка, указать кто Вы для него (папа, мама, брат и т.д.) и номер телефона часов и регистрационный код часов. Регистрационный код расположен на задней крыльице устройства либо на бирке, привязанной к часам, и на упаковке. Если потребуется добавить несколько часов - в верхнем левом углу экрана нажмите на «+» и повторите процедуру.

4. Убедитесь, что ваш телефон (смартфон) подключен к сети интернет. Найдите и установите приложение Call 4G Video Call.

5. Установите QR-код на SIM-карту.

6. Извлеките карту из телефона, вставьте ее в часы.

7. Включите часы, проверьте уровень сигнала на экране.

Готово!

Функции определения местоположения часов

Отображение текущего местоположения устройства на карте доступно на главном экране приложения. На карте будет показано текущее местоположение часов.

В информации будет указано:

- Имя устройства
- Географический адрес
- Логин и пароль
- 4-значный код определения геолокации
- 5-значный код батареи
- Меню действий (телефонная книга, звонок на часы, обратный звонок, чат и т.д.)

5. Убедитесь в наличии и корректной работе интернета на SIM-карте. Для этого выберите в базовом меню смартфона «Настройки» с установленной SIM-картой любой веб-адрес, например «www.yandex.ru». Если страница откроется – то передача данных включена и интернет есть.

6. Извлеките карту из телефона, вставьте ее в часы.

7. Включите часы, проверьте уровень сигнала на экране.

Готово!

Геолокация

В технических характеристиках часов указаны наилучшие показатели точности определения местоположения часов. Для отображения координат расположения модели KidsWatch 4G Video Call определяются по сигналу GPS с точностью от 3 до 15 метров.

Точность определения местоположения в зданиях и недалеко от них зависит также от наличия сигналов от точек доступа Wi-Fi. Если часы видят какую-либо Wi-Fi сеть, они принимают координаты данной сети (адрес дома) и выдают координаты этой сети на приложении. В этом случае часы сами определяют свое местоположение.

При первоначальном приеме сигнала GPS (спутников обработка), нахождение ребенка в зданиях, под высокими деревьями, рядом с телефонами, а также вблизи других источников радиосигналов, определяется по базовым станциям сотовых связей (LBS). При определении по сигналам мобильной связи (LBS) точность зависит от плотности установки базовых станций. Наилучшая плотность станций в центрах городов. Точность в таких местах составляет от 200 до 500 метров. При уменьшении плотности и при ухудшении условий приема

Найти часы

Для привязки часов Вы можете сканировать QR-код нажав на соответствующую кнопку.

точность снижается. На окраинах городов она составляет 1500-2000 метров и более.

Чат

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы. Для этого выберете в строке меню закладку «Сообщения». Для отправки голосового сообщения нажмите и удерживайте кнопку «Микрофон», для текстового просто введите сообщение воспользовавшись клавиатурой. Ваше сообщение поступит на часы, при этом на экране часов появится соответствующее уведомление.

Выбор языка

Выбор часового пояса и языка интерфейса часов.

Безопасные зоны

Можете похвастаться своим ребенком, отправив ему сердечко. Количество сердечек находятся на экране часов ребенка.

Профиль устройства (внизу справа экрана)

В разделе вы можете увидеть регистрационный код часов, а также отредактировать имя ребенка и номер телефона часов.

Номера для SOS-вызова

SOS номера – это номера телефонов, на которые пойдет вызов при нажатии кнопки SOS на часах. Кнопка SOS изображена при исторической ситуации, когда ребенок нет возможности или временно открыть телефонную книгу на часах. В этом случае при нажатии кнопки SOS (нажмите и удерживайте 5 секунд) будет производиться звонок на первый номер, если первый номер недоступен, часы автоматически начинают звонить на второго и третьего номера.

Идентичное выключение

Удаленное выключение часов проводится через приложение в данном разделе.

Члены семьи

Если есть необходимость привязать часы к нескольким аккаунтам. Все привязанные к данным часам аккаунты отображаются в разделе «Члены семьи».

Шагомер

Для просмотра количества шагов зайдите в раздел «Здоровье».

Зарядка аккумулятора часов

Время работы полностью заряженной батареи часов Fontel составляет от 5 часов до 3 дней. Срок службы батареи и циклы зарядки зависят от использования и от других факторов, например, от настроек интервала передачи данных о геолокации; фактические результаты могут незначительно отличаться от заявленных.

Для зарядки умных часов Fontel:

- Подключите магнитный кабель к USB-порту компьютера или к другому зарядному устройству с низким энергопотреблением.
- Соедините магнитные контакты кабеля с контактами на часах. Прогрессия загрузки будет отображаться на экране.

История перемещений

Вы можете посмотреть историю перемещений ребенка на нужную Вам дату. Подробность истории зависит от настройки частоты обновления геолокации. Для просмотра нажмите на карту, далее на значок

Режим обновления геолокации

Вы можете выбрать и настроить тот период времени, когда никто не сможет позвонить из-за имени ребенка, что не отвлекает его от учебы. Эта настройка будет блокировать все входящие телефонные звонки в заданное время.

Удаленная камера

Выбор часов для отправки данных положения. Частота отправки данных геолокации влияет на продолжительность работы устройства от аккумулятора. Чем чаще часы отправляют свои координаты, тем лучше будет точность определения положения часов, но при этом быстрее разряжается батарея. Рекомендуем провести несколько циклов разрядки батареи, выставляя различные параметры обновления геолокации для

Будильник

Будильник устанавливается при помощи приложения.

Функции часов

Внешний вид

Функции часов

-SIM-номер или номер родных. Введите в приложение 3 звонка, которые всегда смогут привлечь внимание на помощь ребенка. В случае, если звонок будет звонить по указанному номеру.

-Режим «На занятиях». Вы можете выбрать этот режим перед тем, как никто не сможет позвонить на умные часы ребенка, чтобы отвлекать его от учебы. Приложение для этого имеет специальный режим.

-Камера. Ребенок сможет послать вам фотографии или делать снимки для себя. Также вы можете воспользоваться функцией звонка без участия ребенка и передачи фотографий на часы-телефон.

-Игра. Несложная математическая игра для развлечения ребенка.

-Будильник. Установите время для пробуждения с помощью приложения.

-Шагомер. Приложение для слежения за активностью детей.

-Смена циферблата. Вы можете сменить циферблат на другой из 5 возможных. Для смены циферблата нажмите на главном экране сенсорный экран и удерживайте в течение 2 секунд.

-Калькулятор.

-Секундомер.

Пожалуйста, обратите внимание!

1. После завершения настройки, для максимально корректного геопозиционирования следует «выгулять» часы. Вынесите устройство на улицу в ясную погоду и прогуляйтесь с ним около часа по открытым пространствам.

2. Для Fontel Kid Smartwatch, для повышенной надежности, используется комбинация из трех систем позиционирования: LBS (Location-based service), GPS и WiFi. Эти три метода в сумме дают максимально

Технические характеристики

Стабильное и надежное определение местоположения смарт-часов, однако некоторая погрешность всё же может присутствовать. Её причины заключаются в переключении между режимами GPS и LBS.

3.GPS стабильно работает на открытых пространствах и улице. Его допустимая погрешность – до 20 метров. Если ребенок находится в помещениях и GPS-сигнал недостаточен – то позиционирование происходит по системе LBS.

4.LBS позиционирование может давать более значительную погрешность (в зависимости от расстояния до ближайшего GSM-ретранслятора).

5.Wi-Fi позиционирование работает только при наличии работающих рядом и правильно настроенных WiFi сетей. Точность координат WiFi – до адреса дома.

6.Умные часы FONTEL имеют уровень защиты от воды IPX7. Вы можете использовать их в бассейне, на открытой воде или в душе. Однако, не предусмотрено использование в солнце или во время дайнинга и подводного плавания.

7.Сенсорный экран может быть некорректно отзываться на нажатия во время использования под водой. Для возращения работоспособности во время пропитки устройство мягкую сухой тканью.

8.Модель: KidsWatch 4G Video Call

9.Тип устройства: Наручный смарт-браслет

10.Память: RAM 128 МБ и ROM 128 МБ

11.Материал корпуса: Пластик

12.Стандарты связи: GSM 850/900/1800/1900 2G/GPRS/3G/4G LTE мобильный интернет

13.Геолокация: GPS, LBS (BT5, WiFi)

14.Точность позиционирования LBS: 5-15 метров

15.Точность позиционирования GPS: 200-2000 метров (зависит от условий приема)

16.Точность позиционирования WiFi: До адреса дома

17.TIP SIM-карты: nano-SIM

18.Вес: 50 г. (с ремешком)

19.Габариты: 55*44*16 мм (без ремешка)

20.Дисплей: Диагональ 1.4", разрешение 240*240

21.Обхват запястья: 155-215 мм

22.Мобильное приложение: Setracker 2

23.Совместимость: Android 6.0 и выше, iOS 12 и выше

24.Степень влагозащиты: IPX7 (возможно погружение в воду до 5 минут на глубину до 1 метра)

25.Емкость аккумулятора: 700 мАч

26.Диапазон рабочей температуры: от 0° до +45°C

Меры предосторожности

• Противопоказано длительное использование смарт-часов с кожей. Маленькие компоненты, которые маленькие дети и животные могут проглотить.

• Не используйте смарт-часы Fontel в солнце или на яркой бане.

• Не утилизируйте смарт-часы Fontel, бросая их в огонь. Батарея может взорваться.

• Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.

• Не помещайте смарт-часы Fontel в посудомоечную машину, стиральную машину или сушку.

• Причины, почему смарт-часы Fontel могут не работать:

- Не используйте абразивные ткани для чистки смарт-часов Fontel.
- Не надевайте смарт-часы Fontel во время зарядки.
- Не заряжайте смарт-часы Fontel, если они влажные.
- Используйте чистую влажную ткань для чистки. Не мойте часы под водой.
- Избегайте контакта с водой и влагой.
- Не открывайте и не разбирайте смарт-часы Fontel.
- Ваши смарт-часы Fontel имеют встроенный батарею, которая не может быть заменена пользователем.
- Предназначены для ежедневного носки и попытка разобрать их приведет к остановке часов и могут привести к угрозе безопасности.
- Для зарядки батареи используйте только зарядный кабель, который поставляется с вашим устройством.
- Заряжайте батарею, используя компьютер, электрическую розетку или блок питания, которые имеют сертификат качества.
- В смарт-часах Fontel и их батареи содержатся вещества, которые могут повредить окружающую среду, если устройство или батарея будут переработаны, а также при их неправильном хранении и установке.
- Не оставляйте смарт-часы Fontel под прямыми солнечными лучами в течение длительного периода времени.
- Не пронизывайте устройство водой или другими жидкостями.
- Не пронизывайте устройство в любых других ситуациях, где отвлекающие факторы могут быть опасны.
- Этот продукт не игрушка. Не позволяйте детям или домашним

Гарантийный талон

Гарантийный срок работы с даты продажи: 6 месяцев

Модель: KidsWatch 4G Video Call

Дата продажи: _____

Покупатель: с условиями гарантии ознакомлен.

К комплектации и внешнему виду претензий нет.

Подпись продавца _____

Место для печати

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

• Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, названии организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели, предоставленной к гарантинному обслуживанию.

• Не используйте смарт-часы Fontel в посудомоечной машине, стиральной машине или сушке.

• На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или несанкционированного ремонта.

• Ненадлежащее использование в результате:

- a). Падения изделия или любого механического повреждения
- b). Падения посторонних предметов на изделие
- c). Попадание на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости.

Срок службы: 5 лет.

Срок годности не ограничен.

Дата изготовления: см на упаковке.

Импортер и организаци, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара

Email:
support@fontelphone.com

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KIDSWATCH 4G VIDEO CALL

Умные детские часы-телефон с трекером