


Благодарим вас за выбор смарт-часов Fontel iWatch7! Мы искренне надеемся, что у вас останутся самые приятные впечатления от покупки. Данное руководство пользователя поможет вам ознакомиться с основными функциями FONTEL iWatch 7 и некоторыми рекомендациями по его эксплуатации. Назначение: Устройство для сбора информации о физической активности пользователя.

Подготовка к работе

- Что находится в коробке:
- Смарт-часы FONTEL iWatch 7
 - Зарядный кабель USB с магнитными контактами
 - Инструкция/гарантийный талон

Ношение смарт-часов



Для правильного ношения смарт-часов необходимо соблюдать следующие правила:

- Часы должны плотно прилегать к руке. Для этого нужно затянуть ремешок, но стоит быть осторожным, чтобы не нарушить кровоток.
- Для максимальной точности измерений необходимо все время держать часы на одной и той же руке.
- Для максимальной точности измерений часы должны располагаться на 1,5 см выше шиловидного отростка локтевой кости.
- Под браслетом часов может скапливаться влага, поэтому стоит снимать их время от времени.

Заряд батареи

Для зарядки часов используется кабель USB с магнитными контактами, входящий в комплектацию. Подключите кабель к часам, подключите USB разъем кабеля к зарядному устройству с выходным напряжением 5 В либо к USB порту компьютера. Время заряда – около 2 часов. Процент зарядки будет отображаться на экране часов.

Подключение

Fontel iWatch7 полностью раскроет свой потенциал в паре с приложением для смартфона. Пожалуйста, загрузите его наиболее удобным для вас способом:

1. Отсканируйте QR код для загрузки:



2. Либо найдите и установите приложение MActivePro в Google Play, AppStore либо App Gallery.
3. После установки привяжите часы к вашему смартфону посредством Bluetooth. Смарт-часы работают с Bluetooth 5.0 и ниже.
Примечание: убедитесь, что на вашем телефоне включен Bluetooth. Поднесите телефон к смарт-часам во время сопряжения.

Функции приложения MActivePro

- Тренировка. Отслеживание маршрута и пройденного расстояния на карте. Время, пульс, темп.
- Рейтинг. Ваше место в общем рейтинге.
- Цели. Ставьте цели, которых хотите достигнуть. Например, вес или количество шагов в день.
- Мониторинг физической активности – данные о количестве пройденных шагов, расстоянии, потраченных и потребленных калориях.
- Частота сердечного ритма – данные о частоте сердечных сокращений (удара в минуту).
- Уровень кислорода в крови – измеряется в процентах.
- Сон – данные о времени сна и качестве сна
- Уведомления о входящих звонках, сообщениях и почте
- Статистика и история тренировок – вся информация о тренировках. Дата и время тренировки, расстояние, физическое состояние, потраченные калории.

Функции смарт-часов


1. Время и дата

После подключения смарт-часов к смартфону, время смарт-часов синхронизируется с временем смартфона. Чтобы сменить циферблат: нажмите в главном меню, нажмите и удерживайте на сенсорный экран в течение 3 секунд.




2. Быстрый доступ к настройкам

Находясь на главном экране, двиньте экран вниз для открытия окна быстрого доступа к настройкам. На данном экране можно увидеть статус подключения, отрегулировать яркость экрана, зайти в настройки, найти QR код приложения, включить фонарик.



3. Шаги

Перейдите на экран данных физической активности: шагомера, счетчика калорий и пройденной дистанции.



4. Измерение пульса, давления и уровня кислорода в крови.


Перейдите на экраны пульса, давления и уровня кислорода в крови. Устройство начнет измерение. Убедитесь, что смарт-часы плотно прилегают к руке.

Внимание: Часы Fontel iWatch7 не являются медицинским измерительным прибором. Показание пульса, давления и уровня кислорода в крови носит исключительно справочный характер и могут отличаться от истинных значений. Для вычисления значений пульса, давления и уровня кислорода в крови используется методика инфракрасной фотоплетизмографии (PPG датчик).



5. Тренировки

Перейдите в раздел тренировок. Выберите одну из 20 возможных тренировок. Выбранную тренировку, запустите ее.




6. Мониторинг сна

Нажмите на сенсорный экран для перехода на экран монитора сна.



7. Сообщения

Перейдите к экрану сообщений. Нажмите на сенсорный экран для их чтения.



8. Погода



9. Настройки

9.1. Камера: использование часов для управления камерой.
9.2. Найти телефон: нажмите кнопку на экране – смартфон при этом должен позвонить (для работы этой функции необходимо подключение умных часов к смартфону через приложение MActivePro).
9.3. Перезагрузка: выберите данную функцию для сброса часов к заводским настройкам.
9.4. Яркость: изменить яркость экрана браслета.
9.5. Будильник.
9.6. Спящий режим.
9.7. О продукте: информация об устройстве

10. Включение и выключение смарт-часов

Выключение смарт-часов: Нажмите и удерживайте боковую кнопку для выключения.

Включение смарт-часов: Нажмите и удерживайте боковую кнопку, либо подключите смарт-часы к зарядному устройству.

Технические характеристики

Модель: iWatch 7

Вес: 50 г.

Габариты: 45*38*10,7 мм (без ремешка)

Размер дисплея: 1,9" разрешение 240*283

Управление: Сенсорный экран

Обхват запястья: 160-240 мм

Тип подключения: Bluetooth 5.0

Мобильное приложение: MActivePro

Совместимость: Android 6.0 и выше, iOS 12 и выше

Степень влагозащиты: IP54

Объем аккумулятора: 200 мАч

Время работы браслета: До 3 дней при активном пользовании, до 4 дней в режиме ожидания

Диапазон рабочей температуры: от -10° до +45°C

Меры предосторожности

- Длительный контакт ремешка смарт-часов с кожей может вызвать раздражение кожи или аллергию у некоторых пользователей.
- Очищайте и регулярно сушите смарт-часы, особенно участки, контактирующие с кожей. Если вы заметили какое-либо признаки покраснения кожи, отечность, зуд или раздражение другого типа, пожалуйста, прекратите использование продукта или носите его поверх одежды. Длительное использование, даже после исчезновения признаков, может привести к возобновлению или увеличению раздражения. Если признаки раздражения сохраняются, проконсультируйтесь со своим врачом.
- Карты, направления и другие навигационные данные, включая данные, касающиеся вашего текущего местоположения, могут быть недоступными, неточными или неполными.
- Используйте чистую, влажную ткань для чистки. Не мойте устройство под водой.
- Время от времени снимайте смарт-часы - для их чистки, и чтобы дать коже отдохнуть.
- Не открывайте и не разбирайте устройство.
- Не используйте устройство, если дисплей сломан.
- Устройство имеет встроенную батарею, которая не может быть заменена пользователем.
- Преднамеренное нанесение ущерба устройству или попытка разобрать его приведет к отмене гарантии и может привести к угрозе безопасности.
- Для зарядки батареи используйте только зарядный кабель, который поставляется с вашим устройством.
- Зарядите батарею, используя компьютер, электрическую розетку или блок питания, которые имеют сертификат качества.
- В устройстве и его батарее содержится вещества, которые могут нанести вред окружающей среде, если устройство или батарея будут повреждены, а также при их неправильном хранении и установке.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами в течение длительного периода времени.
- Не просматривайте уведомления о звонках или другие данные на дисплее продукта, будучи за рулем или в других ситуациях, где отвлекающие факторы могут быть опасны.

- Этот продукт не игрушка. Не позволяйте детям или домашним животным играть с вашими смарт-часами. Продукт содержит маленькие компоненты, которые маленькие дети и животные могут проглотить.
- Не используйте устройство в сауне или парной бане.
- Не утилизируйте устройство, бросая его в огонь. Батарея может взорваться.
- Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.
- Не помещайте устройство в посудомоечную машину, стиральную машину или сушилку.
- Не заряжайте устройство, если оно влажное. Специальные условия хранения, транспортировки и эксплуатации не предусмотрены.

Гарантийный талон

Гарантийный срок работы с даты продажи: 6 месяцев

Модель: iwatch 8

Дата продажи: _____

Покупатель: с условиями гарантии ознакомлен, К комплектации и внешнему виду претензий нет,

Подпись продавца _____

Место для печати

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

• Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, названия организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели, предъявленной к гарантийному обслуживанию.

• Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.

• На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или несанкционированного ремонта.

• Неисправности возникли в результате:

- а) Падения изделия или любого механического повреждения
- б) Падения посторонних предметов на изделие
- с) Попадание на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО "Резо Чардж Рус", Адрес: 125167 г. Москва, ул. Викторенко, д.5 стр.1, этаж 14.
Гарантийный срок: 6 месяцев с даты продажи. Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата изготовления: см на упаковке.
Произведено в Китае, Изготовитель: Шэньчжэнь Юксин Смарт Тех Ко., ЛТД. Адрес: Рум 201-1, Блок С, Гангшэнь Инновейшн парк, Но. 40 Хуаннинг Родд, Ксинши Комьюнити, Даланг Стрит, Лонгхуа дистрикт, Шэньчжэнь сити, Китай.

Email: support@fontelphone.com



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Fontel



Смарт-часы
iWatch7