


Благодарим вас за выбор smart-часов Fontel iWatch8! Мы искренне надеемся, что у вас останутся самые приятные впечатления от покупки. Данное руководство пользователя поможет вам ознакомиться с основными функциями FONTEL iWatch 8 и некоторыми рекомендациями по его эксплуатации. Назначение: Устройство для сбора информации о физической активности пользователя.

#### Подготовка к работе

- Что находится в коробке:
- Smart-часы FONTEL iWatch 8
  - Зарядный кабель USB с магнитными контактами
  - Инструкция/гарантийный талон

#### Ношение фитнес-трекера



Для правильного ношения smart-часов необходимо соблюдать следующие правила:

- Часы должны плотно прилегать к руке. Для этого нужно затянуть ремешок, но стоит быть осторожным, чтобы не нарушить кровооток.
- Для максимальной точности измерений необходимо все время держать часы на одной и той же руке.
- Для максимальной точности измерений часы должны располагаться на 1,5 см выше шиловидного отростка локтевой кости.
- Под браслетом часов может скапливаться влага, поэтому стоит снимать их время от времени.

#### Заряд батареи

Для зарядки часов используется кабель USB с магнитными контактами, входящий в комплектацию. Подключите кабель к часам, подключите USB разъем кабеля к зарядному устройству с выходным напряжением 5 В либо к USB порту компьютера. Время заряда – около 2 часов. Процент зарядки будет отображаться на экране часов.

#### Подключение

Fontel iWatch8 полностью раскроет свой потенциал в паре с приложением для смартфона. Пожалуйста, загрузите его наиболее удобным для вас способом:

1. Отсканируйте QR код для загрузки:



2. Либо найдите и установите приложение YouPro в Google Play или в AppStore.
3. После установки привяжите часы к вашему смартфону посредством Bluetooth. Smart-часы работают с Bluetooth 5.1 и ниже. Примечание: убедитесь, что на вашем телефоне включен Bluetooth. Поднесите телефон к smart-часам во время сопряжения.


#### Функции приложения JYouPro

- Тренировка. Отслеживание маршрута и пройденного расстояния на карте. Время, пульс, темп.
- Рейтинги. Ваше место в общем рейтинге.
- Цели. Ставьте цели, которых хотите достигнуть. Например, вес или количество шагов в день.
- Мониторинг физической активности – данные о количестве пройденных шагов, расстоянии, потраченных и потребленных калориях.
- Частота сердечного ритма – данные о частоте сердечных сокращений (удара в минуту)
- Уровень кислорода в крови – измеряется в процентах.
- Сон – данные о времени сна и качестве сна
- Уведомления о входящих звонках, сообщениях и почте
- Статистика и история тренировок – вся информация о тренировках. Дата и время тренировки, расстояние, физическое состояние, потраченные калории.

#### Функции smart-часов


1. Время и дата

После подключения smart-часов к смартфону, время smart-часов синхронизируется с временем смартфона. Чтобы сменить циферблат: нажмите в главном меню, нажмите и удерживайте на сенсорный экран в течение 3 секунд.



#### 2. Быстрый доступ к настройкам

Находясь на главном экране, дважды экран вниз для открытия окна быстрого доступа к настройкам. На данном экране можно увидеть статус подключения, отрегулировать яркость экрана, зайти в настройки, найти QR код приложения, включить фонарик.



3. Шаги


Перейдите на экран данных физической активности: шагомера, счетчика калорий и пройденной дистанции.



#### 4. Измерение пульса, давления и уровня кислорода в крови.


Перейдите на экраны пульса, давления и уровня кислорода в крови. Устройство начнет измерение. Убедитесь, что smart-часы плотно прилегают к руке. Внимание: Часы Fontel iWatch8 не является медицинским измерительным прибором. Показания пульса, давления и уровня

кислорода в крови носят исключительно справочный характер и могут отличаться от истинных значений. Для вычисления значений пульса, давления и уровня кислорода в крови используется методика инфракрасной фотоплетизмографии (PPG датчик)



5. Тренировки

Перейдите в раздел тренировок. Выберите одну из 7 возможных тренировок (ходьба, бег, велосипед, баскетбол, скакалка, бадминтон, футбол). Выбрав нужную тренировку, загрузите ее.




#### 6. Мониторинг сна

Нажмите на сенсорный экран для перехода на экран монитора сна.



7. Сообщения

Перейдите к экрану сообщений. Нажмите на сенсорный экран для их чтения.



8. Погода



#### 9. Настройки

- 9.1. Камера: использование часов для управления камерой.
- 9.2. Найти телефон: нажмите кнопку на экране – смартфон при этом должен позвонить (для работы этой функции необходимо подключение умных часов к смартфону через приложение JyouPro).
- 9.3. Перезагрузка: выберите данную функцию для сброса часов к заводским настройкам.
- 9.4. Яркость: изменить яркость экрана браслета.
- 9.5. Будильник.
- 9.6. Спящий режим
- 9.7. О продукте: информация об устройстве

10. Включение и выключение smart-часов

Выключение smart-часов: Нажмите и удерживайте боковую кнопку для выключения.

Включение smart-часов: Нажмите и удерживайте боковую кнопку, либо подключите smart-часы к зарядному устройству.

#### Технические характеристики

Модель: iWatch 8

Вес: 35 г.

Габариты: 36\*44\*10 мм (без ремешка)

Размер дисплея: 1,69" разрешение 240\*280

Управление: Сенсорный экран

Обхват запястья: 160-240 мм

Тип подключения: Bluetooth 5.1

Мобильное приложение: JyouPro

Совместимость: Android 6.0 и выше, iOS 12 и выше

Степень влагозащиты: IP67

Объем аккумулятора: 200 мАч

Время работы браслета: до 5 дней при активном пользовании, до 10 дней в режиме ожидания

Диапазон рабочей температуры: от -10° до +45°С

#### Меры предосторожности

- Длительный контакт ремешка smart-часов с кожей может вызвать раздражение кожи или аллергию у некоторых пользователей.
- Очищайте и регулярно сушите smart-часы, особенно участки, контактирующие с кожей. Если вы заметили какое-либо признаки покраснения кожи, отечность, зуд или раздражение другого типа, пожалуйста, прекратите использование продукта или носите его поверх одежды. Длительное использование, даже после исчезновения признаков, может привести к возобновлению или увеличению раздражения. Если признаки раздражения сохраняются, проконсультируйтесь со своим врачом.
- Карты, направления и другие навигационные данные, включая данные, касающиеся вашего текущего местоположения, могут быть недоступными, неточными или неполными.
- Используйте чистую, влажную ткань для чистки. Не мойте устройство под водой.
- Время от времени снимайте smart-часы - для их чистки, и чтобы дать коже отдохнуть.
- Не открывайте и не разбирайте устройство.
- Не используйте устройство, если дисплей сломан.
- Устройство имеет встроенную батарею, которая не может быть заменена пользователем.
- Преднамеренное нанесение ущерба устройству или попытка разобрать его приведет к отмене гарантии и может привести к угрозе безопасности.
- Для зарядки батареи используйте только зарядный кабель, который поставляется с вашим устройством.
- Зарядите батарею, используя компьютер, электрическую розетку или блок питания, которые имеют сертификат качества.
- В устройстве и его батарее содержится вещества, которые могут нанести вред окружающей среде, если устройство или батарея будут повреждены, а также при их неправильном хранении и установке.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами в течение длительного периода времени.
- Не просматривайте уведомления о звонках или другие данные на дисплее продукта, будучи за рулем или в других ситуациях, где отвлекающие факторы могут быть опасны.

- Этот продукт не игрушка. Не позволяйте детям или домашним животным играть с вашими smart-часами. Продукт содержит маленькие компоненты, которые маленькие дети и животные могут проглотить.
- Не используйте устройство в сауне или парной бане.
- Не утилизировать устройство, бросая его в огонь. Батарея может взорваться.
- Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.
- Не помещайте устройство в посудомоечную машину, стиральную машину или сушилку.
- Не заряжайте устройство, если оно влажное. Специальные условия хранения, транспортировки и эксплуатации не предусмотрены.

#### Гарантийный талон

Гарантийный срок работы с даты продажи: 6 месяцев

Модель: iwatch 8

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Покупатель: с условиями гарантии ознакомлен, К комплектации и внешнему виду претензий нет.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Место для печати

#### Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, названия организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели, предъявленной к гарантийному обслуживанию.

• Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.

• На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или несанкционированного ремонта.

• Неисправности возникли в результате:

- а). Падения изделия или любого механического повреждения
- б). Падения посторонних предметов на изделие
- с). Попадание на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО "Резо Чардж Рус", Адрес: 125167 г. Москва, ул. Викторенко, д.5 стр.1, этаж 14. Гарантийный срок: 6 месяцев с даты продажи. Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата изготовления: см на упаковке. Произведено в Китае, Изготовитель: Шэньчжэнь Юксин Смарт Тех Ко., ЛТД. Адрес: Рум 201-1, Блок С, Гангшен Инновейшн парк, Но. 40 Хуанинг Роад, Ксинши Комьюнити, Даланг Стрит, Лонгхуа дистрикт, Шэньчжэнь сити, Китай.

Email: support@fontelphone.com



#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Smart-часы  
iWatch8